



**Armado Total**



- ❖ Modo Rápido:
- ❖ Modo de Alta Seguridad: Código >



- ❖ Modo Rápido:
- ❖ Modo de Alta Seguridad: Código > o etiqueta de proximidad



- Armado Total - Todo: Seguridad >



- Para aplicar a todas las particiones o deslizar una partición concreta en



- ❖ Modo Rápido:
- ❖ Modo de Alta Seguridad: > código



Pulse

**Armado Parcial**



- ❖ Modo Rápido:
- ❖ Modo de Alta Seguridad: Código >



- ❖ Modo Rápido:
- ❖ Modo de Alta Seguridad: > código o llave de proximidad



- Armado Parcial - Todo: Seguridad > pulsar



- para aplicar a todas las particiones o deslizar una partición concreta en



- ❖ Modo Rápido:
- ❖ Modo de Alta Seguridad: > código



- Pulsar o botón grande redondo (definido por el instalador)

Para obtener más información sobre las oficinas, los distribuidores y la línea completa de productos de RISCO Group, visite [riscogroup.com](http://riscogroup.com)



## Armado - Partición y Grupo

### ❖ Armado Total - Partición:

Código >  > seleccionar **Todo**  
o números de partición concretos

> 



### ❖ Armado Parcial - Partición:

Código >  > seleccionar **Todo**  
o números de partición concretos

> 


❖ **Armado - Grupo:** Pulsar la letra del grupo durante 2 segundos

**Nota:** Soporta hasta 3 particiones. No soporta armado de grupo.

### ❖ Armado Total - Partición:

• **Modo Rápido:** Número de partición >




• **Modo de Alta Seguridad:** Número de partición >  > código o usar llave de proximidad

### ❖ Armado Parcial - Partición:
























• **Modo Rápido:** Número de partición >












• **Modo de Alta Seguridad:** Número de partición >  > código o usar llave de proximidad


























Desarmado del Sistema	
 <p>Código &gt; </p>	 <p> &gt; código o llave de proximidad</p>
 <p><b>Desarmado - Todo: Seguridad</b> &gt;  &gt; código &gt; pulsar Desarmado</p>	 <p> para desarmar todas las particiones o deslizar una partición concreta en  &gt; introducir código</p>
 <p>❖ <b>Modo Rápido:</b> </p> <p>❖ <b>Modo de Alta Seguridad:</b>  &gt; código</p>	 <p><b>Desarmado - Todo: Pulsar</b> </p>
Desarmado - Partición y Grupo	
 <p><b>Desarmado - Partición: Código</b> &gt;  &gt; seleccionar <b>Todo</b> o número de partición <b>Desarmado - Grupo:</b> </p>	 <p><b>Desarmado - Partición: Número de partición</b> &gt;  &gt; código</p>
Desarmado con Coacción	
 <p>Código de Coacción &gt; </p> <p><b>Nota:</b> El panel está en modo silencioso (no hay sirena de alarma)</p>	 <p> &gt; código de Coacción <b>Nota:</b> El panel está en modo silencioso (no hay sirena de alarma)</p>



<b>Anulación y Activación de Zonas</b>	
	↵ > código, ✓ > Ir al menú Actividades, ✓ > Anulación, ✓ > Zonas, ✓ > seleccionar una opción de anulación ✓.
<b>Visualización de Problemas del Sistema</b>	
	↵ > código, ✓ > Ir al menú Visualizar, ✓ > Problemas, ✓ > desplazarse para ver los problemas
<b>Visualización de la Última Alarma/Registro de Eventos</b>	
	↵ > código, ✓ > Ir al Registro de Eventos, ✓ > desplazarse para ver los eventos
<b>Visualización del Estado del Sistema</b>	
	pulsar <b>i</b> durante 2 segundos
	❖ <b>Modo Rápido:</b> #? durante 2 segundos ❖ <b>Modo de Alta Seguridad:</b> #? durante 2 segundos > código o usar llave de proximidad
	❖ <b>Modo Rápido:</b> pulsar 4? durante 2 segundos ❖ <b>Modo de Alta Seguridad:</b> pulsar 4? durante 2 segundos > código
<b>Activar una Salida</b>	
	↵ > código, ✓ > ir al menú Actividades, ✓ > introducir el número de la salida, ✓.  <b>Nota:</b> Debe definirlo el instalador
	❖ <b>Modo Rápido:</b> Pulsar el botón (1-3) durante 2 segundos ❖ <b>Modo de Alta Seguridad:</b> Pulsar el botón (1-3) durante 2 segundos > introducir código.  <b>Nota:</b> Debe definirlo el instalador
	❖ <b>Modo Rápido:</b> Pulsar el botón (1-3) durante 2 segundos ❖ <b>Modo de Alta Seguridad:</b> Pulsar el botón (1-3) durante 2 segundos > código o usar llave de proximidad.  <b>Nota:</b> Debe definirlo el instalador



<b>Activar una Alarma de Pánico</b>	
 Pulsar  y  simultáneamente durante 2 segundos.	 Pulsar  y  simultáneamente durante 2 segundos.
 Pulsar  y  simultáneamente durante 2 segundos.	
<b>Activar una Alarma de Incendio</b>	
 Pulsar  y  simultáneamente durante 2 segundos.	 Pulsar  +  simultáneamente durante 2 segundos.
<b>Activar una Alarma de Emergencia Médica</b>	
 Pulsar  y  simultáneamente durante 2 segundos.	 Pulsar  +  simultáneamente durante 2 segundos.
<b>Comandos SMS</b>	
NOTAS: Los comandos de texto no distinguen entre mayúsculas y minúsculas. Puede usarse un separador entre los comandos (es opcional). Para recibir una respuesta de confirmación, añadir RP al final de un comando SMS.	
<b>Armado Total:</b> código + A (Ejemplo: 1234A)	<b>Obtener el Estado del Sistema:</b> código + ST
<b>Armado Parcial:</b> código + H	<b>Anulación de Zona:</b> código + B + número de zona
<b>Armado - Grupo:</b> código + G + seleccionar grupo A--D	<b>Activación de Zona:</b> código + UB + número de zona
<b>Desarmado Total:</b> código + D	<b>Ver Última Alarma:</b> código + SAL
<b>Armado Total - Partición:</b> código + A + número de partición	<b>Cambiar Número Privado:</b> código + FMPHONE + número de serie del NP + NEW + nuevo número de teléfono
<b>Armado Parcial - Partición:</b> código + H + número de partición	<b>Activar una Salida:</b> código + UOON + número de la salida
	<b>Desactivar una Salida:</b> código + UOOF + número de la salida
<b>Desarmado - Partición:</b> código + D + número de partición	<b>Obtener Salido de SIM:</b> código + CR



### Indicadores LED – Teclado Elegant



#### LED de encendido

**Encendido:** Alimentación OK.

**Apagado:** Sin alimentación

**Parpadeo rápido:** Problemas en el sistema.

**Parpadeo lento:** Sistema en modo de programación



#### LED de estado

**Encendido:** Listo para armado

**Apagado:** No listo para armado

**Parpadeo lento:** Listo para armado mientras la zona de entrada /salida está abierta



#### LED de Armado

**Encendido:** Sistema en modo de Armado Total

**Apagado:** Sistema desarmado

**Parpadeo rápido:** Alarma

**Parpadeo lento:** Sistema en Tiempo de Salida



#### LED de Armado Parcial/Anulación

**Encendido:** Sistema en armado parcial o en modo de anulación de zonas

**Apagado:** Ninguna zona anulada



#### LED del Tamper

**Encendido:** Alarma de tamper

**Apagado:** Sin alarma de tamper



#### LED de Incendio:

**Encendido:** Alarma de incendio

**Apagado:** Sin alarma de incendio

**Parpadeo:** Problema en el circuito

### Indicadores LED – Mando para control remoto bidireccional

Modo	Comando enviado*	Estado recibido
Armado Total	Verde	Rojo
Armado Parcial	Verde	Naranja
Desarmado	Verde	Verde
Alarma	Verde	LED intermitente

\* Si el LED cambia a color naranja, significa que la batería tiene poca carga.

### Definición de códigos de usuario – Teclado Elegant

1. ➤ Código Maestro (por defecto = 1234),
2. para ir a **Códigos/Etiquetas** ➤ pulsar dos veces.
3. para ir al usuario (número de índice) que se quiere definir ➤ pulsar dos veces.
4. Introducir (o volver a introducir) un código de 4-6 dígitos, ; el sistema emite un sonido y se visualiza "ACEPTADO"



### **Registro en RISCO Cloud**

1. Cuando el instalador haya habilitado su sistema en el servidor RISCO Cloud, vaya a **www.riscocloud.com**
2. Introduzca su **nombre completo**.
3. Introduzca su **dirección de correo electrónico** como nombre de inicio de sesión (necesario para la primera activación).
4. Defina la **contraseña** (6 caracteres como mínimo y al menos un dígito) y confírmela.
5. Introduzca el **ID del panel de 15 dígitos** tal y como aparece impreso en la tarjeta incluida con el panel principal. También puede ver este número en el teclado (consulte el Manual del Usuario de ProSYS Plus).
6. Complimente el formulario de registro y pulse el botón **Registrar**.
7. Abra el correo electrónico que ha recibido en la cuenta de correo definida como nombre de inicio de sesión en el paso 3 y, a continuación, pulse en el enlace para activar su registro en Risco Cloud.

### **Inicio de sesión en RISCO Cloud/ Acceso a la aplicación web de usuario**

1. Vaya a **www.riscocloud.com**.
2. Introduzca su **nombre de usuario** y su **contraseña** (tal y como los definió durante el proceso de registro).
3. Introduzca el **código PIN del sistema** (código de usuario).
4. Pulse **Entrar**.

### **Aplicación para smartphone iRISCO**

Descargue la aplicación para smartphone iRISCO desde el App Store de Apple o desde Android Play Store.



Para obtener más información, consulte el Manual del Usuario de ProSYS Plus disponible en nuestro sitio web: [www.riscogroup.com](http://www.riscogroup.com)

© RISCO Group 2016. Todos los derechos reservados.