



GRACIAS POR VOTAR POR TEXECOM

GUÍA DEL USUARIO

Premier 412

Premier 816

Premier 832

**Centrales de Alarma de
Seguridad**



Texecom
www.texe.com

Funcionamiento de Su Sistema de Alarma

Este documento cubre el funcionamiento diario de su sistema de alarma, para más información sobre un funcionamiento más avanzado y la programación del sistema, por favor lea el Manual de Usuario de las Premier 412/816/832.

Armado Total del Sistema

Introduzca su código de Acceso (?) (?) (?) (?) seguido de la tecla (Armar) / (Si). La luz de **Armado** parpadeará y la sirena de salida sonará durante el tiempo de salida.

Armado Parcial del Sistema

Introduzca su código de Acceso (?) (?) (?) (?) seguido de la tecla (Parcial). Normalmente, el sistema se armará inmediatamente, la luz de **Armado** parpadeará lentamente indicando que el sistema está **Parcialmente** armado.

Desarmado Durante la Entrada

Entre en el local a través del punto de entrada designado. Sonará el tono de entrada, vaya directamente al teclado remoto e introduzca su código de Acceso (?) (?) (?) (?).

Desarmado cuando no está en Entrada

Vaya directamente al teclado remoto, e introduzca su código de Acceso (?) (?) (?) (?) seguido de la tecla (Desarmar) / (No). **Observación:** Si su sistema está compuesto por una sola partición, entonces usted no tendrá que pulsar la tecla (Desarmar) / (No).

Bypass de Zonas

Introduzca su código de Acceso (?) (?) (?) (?) seguido de la tecla (Bypass). Introduzca la zona o zonas que quiera omitir, por ejemplo 02, 04, etc. Cuando se hayan seleccionado todas las zonas requeridas, pulse:

(Armar) / (Si) para Armar totalmente el sistema con las zonas seleccionadas omitidas

(Parcial) para Armar parcialmente el sistema con las zonas seleccionadas omitidas

(Menu) para volver al estado habitual de desarmado con las zonas seleccionadas omitidas

Reposición de Alarmas/Fallos

Introduzca su código de Acceso (?) (?) (?) (?), luego introduzca (Menu) (0) o pulse (Reset).

Último Registro de Alarma

Introduzca su código de Acceso (? ? ? ?), y luego introduzca (Menú) 1. El teclado remoto mostrará las zonas que causaron una alarma la última vez que se armó el sistema. Pulse (Menú) para volver al estado habitual de desarmado.

Reconocimiento de un Fallo de Servicio Nuevo

Si la luz de **Servicio** comienza a parpadear, introduzca su código de Acceso (? ? ? ?), y luego introduzca (Menú) 2. El teclado remoto mostrará todos los Fallos de Servicio (vea la Tabla de Fallos de Servicio en la última página). Pulse (Menú) o (Reset) para reconocer el fallo y volver al estado habitual de desarmado.

Encender y Apagar Campanillas

Introduzca su código de Acceso (? ? ? ?), y luego introduzca (Menú) 4 o (J).

Cambiar el Código de Usuario

Introduzca su código de Acceso existente (? ? ? ?), y luego introduzca (Menú) 5. Introduzca su código de Acceso **nuevo** (? ? ? ?) seguido de la tecla (Armar) / (Si). Ahora vuelva a introducir su código de Acceso nuevo (? ? ? ?) para confirmarlo.

Abortar Comunicaciones

Introduzca su código de Acceso (? ? ? ?), y luego introduzca (Menú) 7.

Funcionamiento de Su Sistema de Alarma con Comandos Rápidos

Si su instalador ha programado los Comandos Rápidos, se pueden usar los siguientes procedimientos:

Armado Total del Sistema

Pulse la tela (Armar) / (Si). La luz de **Armado** parpadeará y la sirena de salida sonará durante el tiempo que dure la salida.

Armado Parcial del Sistema

Pulse la tecla (Parcial). Normalmente el sistema se armará rápidamente, la luz de **Armado** parpadeará despacio indicando que el sistema está **Parcialmente** armado.

Bypass de Zonas

Pulse la tecla (Bypass). Introduzca la zona o las zonas que quiera omitir, por ejemplo 02, 04, etc. Cuando se hayan seleccionado todas las zonas requeridas, pulse:

(Armar) / (Si) para Armar totalmente el sistema con las zonas seleccionadas omitidas

(Parcial) para Armar parcialmente el sistema con las zonas seleccionadas omitidas

(Menú) para volver al estado habitual de desarmado con las zonas seleccionadas omitidas.

Fallos de Servicio mostrados en los Teclados LED	
Luz	Condición de Fallo
1	Fallo de la AC
2	Fallo de la Línea Telefónica
3	Alarma de Detector de Humo de 2-Hilos
4	Tamper de la Caja y Entrada Auxiliar: Pulse ④ para ver tipo, luces 1 - 5 indican: Luz 1 = Tamper de la Caja Luz 2 = Tamper Auxiliar Luz 3 = PA Auxiliar Luz 4 = Tamper Auxiliar (Módulo de Campana del RU) Luz 5 = Tamper Campana (Módulo de Campana del RU)
5	Pérdida de la Fecha u Hora
6	Tamper/Problema de Zona Pulse ⑥ para ver el número de zona
7	Tamper/Desconexión del Teclado Pulse ⑦ para ver el número del teclado
8	Fallo de Equipo Pulse ⑧ para ver el tipo de fallo: Luz 1 = Fallo de la Salida 1 Luz 2 = Fallo de la Salida 2 Luz 3 = Fallo de la Sirena/Campana Luz 4 = Fallo del Detector de Humo de 2-Hilos Luz 5 = Fusible Auxiliar Falló Luz 6 = Fallo de la Batería Luz 7 = Reloj de Servicio/Periodo de Prueba Fallido Luz 8 = Fallo de Comunicación

Texecom
www.texe.com